

リフトテーブル 350kg (高揚程) 取扱説明書

【品番】 RT-350

この度は、KIKAIYA「リフトテーブル 350kg(高揚程)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * この取扱説明書は、商品の正しい使い方やメンテナンス方法、使用上の注意について記載しております。
- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付け、お使いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます)

■調査及び修理をご依頼の前に

* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

■開封時

開封したらすぐに中身・動作を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身・動作を確認してください。

■注意事項

- 屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 最大積載荷重以上は乗せないでください。
- 積荷は、偏荷重や集中荷重にならないように均等に荷積みしてください。
- テーブル面よりも積荷がはみ出さないようにしてください。
- 荷物の積み降ろし時にはキャスターのブレーキを踏み、本機が動かないようにしてからご使用ください。
(駐車時も必ずブレーキをかけてください)
- 傾斜地でのご使用は大変危険ですのでおやめください。
- 移動は必ずキャスターのブレーキを解除し、テーブルを下限まで下げてから行ってください。
- 本機の可動、上昇部分は危険ですから、絶対に手足を入れないよう十分にご注意ください。
- 積荷の急降下を避けるために、下降レバーをゆっくりと握るようにしてください。
- テーブル上面には、絶対に人を乗せないでください。
- メンテナンス時には、積荷を乗せていない状態にしてキャスターにブレーキをしてください。

■仕様

商 品 名	リフトテーブル 350kg (高揚程)
品 番	RT350
最大荷重(能力)	350kg
テーブルサイズ	905×498×55mm
テーブル高さ	340～1500mm
ハンドル高さ	975mm
本 体 重 量	109.6kg
キャスター	φ120×50mm(ウレタン巻き) 前輪:固定 後輪:自在ブレーキ付き



■組立て方法 (組立工具はお客様ご自身でご用意ください)

<ハンドルの取付>



<上昇ペダルの取付>



■操作方法

警告



本機の運行を行う時は、
テーブルを最低高さにすること



テーブルに乗ったり、
足を掛けたりしないこと



リフト内に手足やものを
絶対に入れないこと



メンテナンス時にストッパーを
設置しないとテーブルが下降し
死亡災害の恐れがあります

操作はカンタン!



↑ ペダルを約**60**回踏むと最高位まで上昇(無負荷時) ↑

テーブルの上昇	上昇ペダルを踏み漕ぎする
テーブルの下降	下降レバーを握る
ブレーキ機能	キャスターのブレーキを踏む(ON側)

■点検・メンテナンス

- 点検は必ず無負荷の状態にしてから、安全に十分注意して行ってください。
- 本機を移動させてみて、車輪の摩擦や異常はないか確認してください。
- キャスターのブレーキを踏んで(ON)、作動を確認してください。
- その他のネジの締め付け箇所が緩んでいないか確認してください。
- 可動部分には半年に1度を目安に刷毛等でグリスを塗布してください。
- 異常個所が発見された場合、使用を停止して購入店に連絡してください。
- ポンプオイルの漏れがないか確認してください。

【オイルのにじみ・自然降下について】

- 油圧式のリフトの場合、圧力のかかるポンプやシリンダー一部分に微量のオイルのにじみが生じます。
- パッキンの消耗や、ダストの混入によってもシール効果が弱まり、自然降下やオイル漏れが発生します。
 - ✓ 微量のにじみは落下防止対策をしてウエス等で拭きとってください。
 - ✓ ひどいオイル漏れの場合にはシリンダーやポンプの修理/交換が必要です。
(販売店へご相談下さい)

【簡単な修理の方法(エア抜き)】

※上昇ペダルを漕いでもテーブルが上昇しないときには下記の方法をお試しください

1. 下降レバーを握ったまま、上昇ペダルを数回(10回ほど)踏み漕ぎする。
2. 下降レバーから手を離し、上昇ペダルを踏んでみる。

上記手順でテーブルが上昇しない場合は、同じ動作を2~3回繰り返してください。

それでも直らない場合は、別の原因が考えられますので販売店へお問い合わせください。