

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

この度は油圧ジャッキ3トンをお求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、下記の注意内容を必ずお読み下さい。



■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
- 付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があり、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

! 警告

- 使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装（作業服・安全靴・手袋・保護メガネ等）でご使用ください。
- シリンダーは正しく取り付けてください。
- シリンダー取り付け後はしっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- 常に清潔にし、乾燥した明るい場所でご使用ください。
- ご使用時には必ず異常（曲げ・漏れ・破損・ボルトの緩み）がないかチェックしてください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。
- 疲労を感じたり、飲酒や薬物を服用している時は使用しないでください。
- ロッドは出し過ぎないでください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。

⚠ ご使用前に エアー抜き作業を行って下さい



エアー抜き方法

1. ジャッキが下がった状態で、図の給油口をペンチ等でつまんで内部のエアーを抜いてください。
 2. 図①のレリーズバルブを緩めた（下降）状態で、②にハンドルを差し込み、10回ほど上下に動かしてください（ポンピング）。
※ハンドルは付属しません
 3. 図の①を確実に締めて（上昇状態）、②にハンドルを差し込み、上下に動かすと正常に動作します。
※ハンドルは付属しません
 4. 上昇が改善されない場合は、手順②の工程を2～3度繰り返してください。
- ※上記の作業で改善されない場合は、オイル不足・ポンプ ASSY が原因での動作不能と考えられます。

ご使用方法

上昇

レリーズバルブを**右**に回し
ハンドルをハンドル穴に
差し込んで上下してください
※ハンドルは付属しません



下降

レリーズバルブを
左に半回転させ、
上から押してください
※無負荷では降下しません



※レリーズバルブはしっかり閉めてください

※レリーズバルブを開きすぎると、オイル漏れや故障の原因になります

商品到着時には、多少のオイル漏れ・滲みがある場合がございます。

使用上問題はございませんので、そのままご使用下さいませ。

製品使用中のオイル漏れについては、製品不良の可能性がございます。

その場合はお手数ですが、当店までご連絡ください様お願い致します。