

手動油圧式鉄筋カッター 品番：SC-16/ SC-22 取扱説明書

この度はKIKAIYA「手動油圧式鉄筋カッター」をご購入頂きまして有難うございます。

安全にご使用頂く為に、必ずこの説明書を最後までお読み下さい。



(SC-16)



(SC-22)

【開封時】

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損等がございましたらすぐに販売店にご連絡下さい。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認下さい。

(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります)



安全のために、下記の点に注意してご使用下さい

【注意事項】《使用・安全について》

- 取扱説明書をよく読み理解してからご使用下さい。
- 製品の改造等は絶対にしないで下さい。
- 活線の切断は絶対にしないでください。(感電の恐れがあります)
- ハンドルグリップは絶縁体ではありません。
- 刃部は鋭利になっていますので直接手指で触れないでください。
- 作業中、刃部やハンドル等の可動部分に手指を挟まないように十分注意してください。
- 切断可能範囲を超える鉄筋は切断しないでください。
- 工具本来の目的以外で使用しないでください。
- 刃部、ハンドルなどの可動部に異物、切断物が付着している場合は取り除いてください。
- ハンドルにパイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- 切断時、被切断物に対して刃は垂直に入るようにしてください。
横にこじたりすると、刃の欠けやわれの恐れがありますのでおやめください。
- 切断物が飛び散る恐れがありますので、保護メガネ、保護手袋を着用してください。
- 使用前に本製品を確認し、異常がある場合は使用しないでください。
特に刃が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません。
(修理等をご依頼の場合に発生する送料等はお客様負担となりますのでご了承下さい)

【使用方法】

- 切断する対象物の切断箇所を確認しながら、対象物に対して刃が垂直になるように置きます。
- ダイヤルを【OFF】の方向へ回します。
- 可動する方のハンドルを動かしポンピングします。(刃が上昇します)
- 対象物を切断したらダイヤルを【ON】の方向へ回し油圧を解放します。(刃が下降します)



【仕様】

商品名	手動油圧式鉄筋カッター	
型式	SC-16	SC-22
切断可能範囲	4~16mm	4~22mm
切断能力	8t	16t
サイズ	<p>SIZE [単位: 約mm] 420 110~295</p>	<p>SIZE [単位: 約mm] 495 120~335</p>

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaya.com