

この度はペール缶ドレー（TC0548）をお求め頂き、誠にありがとうございます。  
商品の組立てについてご案内致します。



## 付属品

■キャスター ×5 個 ■蝶ボルト ×3 個

※組立ての際にネジ、工具等は不要です。

## ■キャスターの取付方



本体裏面の穴にキャスターを差し込み、ぐっと奥まで差し込んでください。  
少々固くなっておりますが、力を加えていただければ入ります。

## ■蝶ボルトの取付方



ペール缶等を設置する中央部分の側面にある穴(3カ所)に、蝶ボルトを差し込みます。  
設置したものを固定できるまで蝶ボルトを回して調整をしてください。