

## ドラム缶反転機 ギアボックス付き 取扱説明書

【品番】 DHR-29


---

この度は「ドラム缶反転機 ギアボックス付き」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

\* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

\* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。

---



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) [info@kikaiya.com](mailto:info@kikaiya.com)

## ■調査及び修理をご依頼の前に

- \* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。  
改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。
- \* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

## ■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください

## ■仕様

重 量	60kg
許 容 荷 重	300kg
本 体 材 質	スチール
対 応 ドラム 缶	200Lドラム缶(スチール・樹脂) ※オープン樹脂ドラムにはお使いいただけません
フォーク差込口	150×55mm

## ■注意事項

- ・ 許容荷重を守り、能力以上の荷重をかけないでください。
- ・ この製品を使用する前に本製品に異常(破損や亀裂等)がないか確認してからご使用ください。
- ・ 比重の重たい材料(鉄スクラップ等)が入ったドラム缶は使用しないでください。
- ・ ドラム缶をしっかりと挟んで安全が確認できてからドラム缶を上昇/回転させてください。
- ・ 作業中は本製品の前や持ち上げたドラム缶の下に立つことは避けてください。また、お子様を近づけないようにしてください。
- ・ 製品の改造はしないでください。
- ・ 安全対策のため、すべての稼働部品に少量の潤滑剤を使用されることを推奨します。

## ■使用方法

### Step. 1

---


ドラム缶反転機にフォークを奥まで差し込み、図のフックをバックレストに引っ掛けて固定する。



### Step. 2

---

ローラーチェーンをドラム缶幅に合わせ、しっかり締め付ける。



## Step. 3

---

固定金具でドラム缶を固定。



## Step. 4

---

フォークで持ち上げて移動／ハンドルで回転する。

### ■メンテナンス

- 定期的に稼働部にグリスアップをしてください。
- ご使用前には取り付けネジやボルトなどに緩みがないか点検してください。
- ドラム缶を挟む部分に異常がないか点検してください。異常がある場合はすぐに使用を中止してください。