

ホイールカードーリー手動式2台セット

取扱説明書

【品番】SET-HDO-6

この度は「ホイールカードーリー手動式2台セット 12.8 インチまで対応 (SET-HDO-6)」を
ご購入いただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
--	--

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- この製品は車両の車輪をのせ、手動で移動するために設計されています。
- 許容耐荷重を超えないでください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- 作業に適した服装(作業服・安全靴・手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- 移動前に、荷物が中心で固定されていることをご確認ください。
- 移動の際は、進路に近づかないでください。
- ドーリーに支えられた車両の上、周囲、または下で作業しないでください。
車両のエンジンを始動したり、車両を運転したりしないでください。
- 本製品を改造したり、用途以外には使用しないでください。
- ご使用前には必ず異常がないかチェックしてください。部品が緩んでいたり損傷している場合は使用しないでください。異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。
- 動的荷重にご注意ください。急激な荷重の移動により一時的に過剰な負荷がかかり、製品の故障を引き起こす可能性があります。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。

■製品仕様

本体重量	14.8kg／1 台
許容耐荷重	680kg／1 台 (合計 1360kg)
許容タイヤ幅	12.8 インチ (325mm)まで対応
適応タイヤ外径	約 450～810mm
車輪	φ100×幅 32mm
車輪素材	樹脂
梱包箱サイズ (2 個口)	620×205×210mm (梱包重量 15.4kg) × 2 箱

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

SIZE

【単位：約 mm】



■製品説明

- 自動車用、手動式カードーリー2 台セットです
- 手動でありながら油圧並みにハイパワー！
- 狭い場所での移動や、事故車等を移動する際に大変便利です
- 手動式は油漏れの心配がなく、安心して保管できます
- タイヤに合わせてセットし、フットペダルを踏むと車両が持ち上がります
- ストッパーが付いていますので、最大幅にしてもチューブが抜ける心配がありません
- 移動時のハンドル操作が不要なので、あらゆる方向へ自由に移動出来ます
- 自在キャスター4 輪付きで、方向転換も行えます
- タイヤ直径約 810mm まで可能なので、軽自動車から中型自動車まで幅広くお使いいただけます

事故車・故障車両の移動に



車のハンドル操作不要




4 輪全てが自在キャスター!

あらゆる方向へ自由に移動が可能です



■ パーツリスト・パーツ名称



No.	パーツ	個数	No.	パーツ	個数
1	ナット	4	17	ボルト	1
2	ローラー軸	2	18	バッククロー	1
3	キャスター(ブレーキなし)	2	19	スプリング	1
4	ナイロンブッシング	6	20	固定プレート	1
5	ローラー	2	21	限定ブロック	1
6	インナーチューブ	1	22	位置決めピン	1
7	ナット	1	23	止めピン	1
8	ナット	1	24	平ワッシャー	2
9	ロックピン	1	25	スプリング	1
10	位置決めピン	1	26	ボルト	2
11	ブレーキ付きキャスター	2	27	スプリングワッシャー	2
12	フットペダル	1	28	平ワッシャー	2
13	フロントクロー	1	29	アウターチューブ	1
14	スプリング	1	30	ボルト	6
15	ロックラッチ	1	31	ラバーワッシャー	1
16	スプリングベアラープレート	1			

■組み立て手順

! 注意

- ✓ 作業服、保護手袋を着用し、はさみ込みに注意して組み立ててください
- ✓ しっかりとした硬い水平な場所で組み立ててください
- ✓ 工具(スパナ 19mm)はお客様でご用意ください




1. ローラー軸を取り付ける



2. キャスターを取り付ける



■ご使用前に



フットペダルは金具で
固定されています
外してご使用ください



フットペダル下の爪が
チューブの溝にかかることで
ローラー幅が短くなる仕様です



■使用方法

※車のエンジンを切り、硬い水平な場所で作業してください

① ロックを解除し、タイヤのサイズにあわせてセット




② ロックをしてフットペダルを踏むと車体を持ち上がります



③ 車体を持ち上げている間はフットペダルを固定してください



- ④ フットペダルの固定を外し、ロックを解除して
フットペダルを踏むと車体下がります**



ご使用後はロックをしてフットペダルを固定し、保管してください

