


ローラーコンベア ブレーキキャスター付 取扱説明書

【品番】 RCO-4

この度は、KIKAIYA「ローラーコンベア ブレーキキャスター付」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * この取扱説明書は組立て方法、使用上の注意について記載しております。
- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843

広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MIAL) info@kikaiya.com

■調査及び修理をご依頼の前に

*故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

*調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます)

■開封時

開封したらすぐに中身・動作を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身・動作を確認してください。

■注意事項

- 屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 最大積載荷重以上は乗せないでください。
- 積荷は、偏荷重や集中荷重にならないように複数のローラーに均等に載せてください。
- キャスターのブレーキを踏み、本機が動かないようにしてからご使用ください。
- 移動時はキャスターのブレーキを解除し、複数人で移動させてください。
- ローラーの上には、絶対に人を乗せないでください。

■点検・メンテナンス

- 点検は必ず無負荷の状態にしてから、安全に十分注意して行ってください。
- 本機を動かしてみて、ローラーや車輪の摩擦や異常はないか確認してください。
- キャスターのブレーキを踏んで、作動を確認してください。
- その他のネジの締め付け箇所が緩んでいないか確認してください。
- 異常個所が発見された場合、使用を停止して購入店に連絡してください。

■組立て方法

**※100kg 以上の商品の為、
組立ては複数人で行ってください。**

※手を挟んだりしないよう、十分にご注意ください。

(組立て工具はお客様ご自身でご用意ください)

<脚の取付け>

①		<p>本体の下から 脚を差し込み、 ボルトで固定します</p>
②		<p>脚は全部で 10 本 ・ブレーキ付き 6 本 ・ブレーキなし 4 本 お好みで配置できます</p>
③		<p>左右の脚を固定します ※スパナ 17mm が必要です</p>



組立て後、
高さの調整が
可能です

<ハンドルの取付け>

①



本体にハンドルを
取り付けます

上側は引っかけるだけ

②



本体の連結用フックが
付いていない側に
ハンドルを取り付けます

③



ボルトを外し、
軸にハンドルを通した後、
再度ボルトで固定します

※スパナ 13mm が必要です