

### リフトテーブル 300kg ローラーコンベア付き

# 取扱説明書

【品番】RT-300R

この度は「リフトテーブル 300kg ローラーコンベア付き (RT-300R)」を  
ご購入いただき誠にありがとうございます。

- \* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。
- \* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com




## ■はじめに

---

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。  
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
  
- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## ■安全に関する表示について

---

 <b>危険</b>	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 <b>警告</b>	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 <b>注意</b>	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

## ■製品使用上のご注意

---

### 警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

### 注意

- 最大荷重以上の重量の荷物を積まないでください。
- 本製品に人を座らせたり、乗せたりしないでください。
- テーブルの下に足や手を入れないでください。
- 作業の際は安全靴を着用してください。
- テーブルには均等に荷重をかけてください。
- 安全のため傾斜地では使用しないでください。
- 高所作業の際は本製品が動かないよう、必ずブレーキをかけてください。
- 移動の際はテーブルを最低位まで下げてご使用ください。  
また、荷物をローラーコンベアに載せた状態で移動しないでください。積荷が落下する危険性があります。
- テーブルの昇降時、荷物の積込み時など、移動の際以外はキャスターのブレーキをかけてください。
- テーブルを昇降させる際は積荷が落下しないよう、固定してください。
- 下降の際はリリースバルブノブをゆっくり緩めてください。勢いよく緩めるとテーブルが急降下し、危険です。

## ■製品仕様

---

重 量	90kg
最 大 能 力	300kg
ローラーコンベア ※取り外し可能	ローラー径／50mm ローラー幅／475mm ピッチ／100mm 高さ(上面まで)／345～975mm
テ ー ブ ル	サイズ／500×820×55mm 板厚／3mm 高さ／265～900mm
車 輪	φ125mm／幅 35mm(ポリウレタン車輪) 自在 2個(ブレーキ付)、固定 2個

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

## ■製品説明

---

- ローラーコンベア付きで、重量物の移動に便利な油圧式昇降台車です。
- テーブルの上昇は足元のペダルを踏むだけの簡単操作。リリースバルブノブを緩めると下降します。
- ローラーコンベアには荷物の落下防止対策の折り畳み式ストッパー付き。
- ローラーコンベアは取り外し可能なので、作業台や台車としての使用も可能です。
- ハンドル付きなので移動も楽です。
- ポリウレタン車輪は静かに転がり、樹脂床にも優しく傷付きの心配がありません。
- 約 28 回の踏み込みで最高位まで上昇します。

## ■ パーツ名称



## ■組み立て方法 (組立工具はお客様ご自身でご用意ください)



下から  
ボルト  
→スプリングワッシャー  
→ワッシャー  
の順で留める

★ハンドルを取り付ける。

【使用工具:19mm ソケットレンチ】



★フットペダルを取り付ける。

【使用工具:14mm ソケットレンチ】



★リリースバルブノブを取り付ける。

シリンダーに接続されているジョイントを時計回りにひねる。(止まる位置があります)

ノブを反時計回りにひねり、ねじ穴を合わせ、留めねじで固定してください。

【使用工具:2.5mm 六角レンチ】

## ■操作方法

---

テーブルの上昇	フットペダルを踏む
テーブルの下降	リリースバルブノブを <u>ゆっくり</u> 緩める (矢印の方向に回す)
ブレーキ機能	自在キャスターのブレーキを踏む

実際に荷物を載せて使用する前に、製品に異常がないか点検を行ってください。

### 注意

- テーブルを下降させる際はリリースバルブノブを勢いよく緩めないようにご注意ください。  
勢いよく緩めるとテーブルが急降下します。
- 移動の際はテーブルを最低位まで下げてください。
- テーブルの昇降時、荷物の積み込み時など移動の際以外はキャスターのブレーキをかけてください。

## ■メンテナンス

---

- 点検は必ず無負荷の状態にしてから、安全に十分注意して行ってください。
- 本機を移動させ、車輪の摩擦や異常はないか確認してください。
- キャスターのブレーキを踏んで(ON)、作動を確認してください。
- ネジの締め付け箇所が緩んでいないか確認してください。
- 可動部分には半年に 1 度を目安に刷毛等でグリスを塗布してください。
- シリンダーオイルの漏れがないか確認してください。
- 異常個所が発見された場合、使用を停止して購入店にご連絡ください。