

## 取扱説明書

### 「電動/手動トレーラージャッキ」 (TRJ-1)

- 使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損/人体への傷害/物品への損害/その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証並びに責務を負いかねますのでご了承ください。

#### ⚠ 注意事項

- ・作業エリアを清潔に保ち、十分な照明を確保してください。
- ・ジャッキアップの際は、平らな場所の、平らな表面で使用してください。
- ・ツールの操作中は、傍観者、子供、訪問者を近づけないでください。
- ・ご使用の際は、護具(保護メガネ/保護手袋)等を着用し、きちんとした服装で作業してください。  
ゆったりとした衣服や宝石を着用せず、髪、衣服、手袋を可動部分に近づけないでください。
- ・加熱物質の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。風通しの良い場所で使用してください。
- ・最大能力は 約 1500kg(3500LB)です。この定格容量を超えないでください。
- ・仕様に記載している容量以上の電源/電圧/電流では使用しないでください。
- ・コードの先端を濡れた路面や導電性のある物の上には置かないでください。
- ・必ず三角プレートを保ルトなどで固定してジャッキアップしてください。

商品名	電動/手動トレーラージャッキ
本体重量	9kg
最大能力	約 1500kg(3500LB)
電圧	DC12V
最大電流	25A
最大消費電力	300W
有効ストローク	290mm
足延長	50mm 間隔7段階(計 300mm)
コード長さ	550mm
梱包サイズ	605×255×170mm(重量 10kg)

(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります)



#### コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島  
 県福山市赤坂町赤坂 1415-3  
 (E-MAIL) info@kikaiya.com

#### ■ご使用方法

##### トレーラーへの固定

本体から足を引き抜き、トレーラー牽引部へ三角プレートを置き、足を適切な長さで固定します。三角プレートは必ずボルト等で固定してください。(ボルトは付属していません)

##### 電動の場合

コードを DC12V のバッテリーに接続し、上部右にあるボタンを操作し、上下してください。ライトが必要な場合、上部左のボタンを操作してください。



##### 手動の場合

本体最上部にある蓋を外し、付属の専用ハンドルを差し込んで回します。



##### ■足の延長

Rピンを引き抜き、固定ピンを移動させることで長さ調節できます



#### ■メンテナンス・保管

- 毎回使用する前に、部品の緩み等がないかを点検し、必ず動作テストを行ってください。
- 子供や許可されていない人の手の届かない、安全で乾燥した場所に保管してください。
- ひどく汚れた際は、洗剤または中性溶剤で洗浄してください。