

アルミ平型二輪台車

伸縮式

取扱説明書

【品番】 ALH-20

この度は、KIKAIYA「アルミ平型二輪台車伸縮式」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付けしてお使いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■ 開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください

■ 仕様

品番	材質	本体重量	最大積載荷重	タイヤサイズ
ALH-20	アルミ	約 9.2kg	100kg	φ360×幅 70mm(13インチノーパンクタイヤ)

■ 注意事項

- 本品は、荷役・運搬用物流機材として設計されており、それ以外の用途では絶対にご使用にならないでください。特に人を乗せてご使用にならないでください。重大事故につながる恐れがありますので、本品に子供が乗ったり・遊んだりしないように十分に注意をしてください。
- 本品をご使用になる際は、事前に各部の点検、接続部分の各ネジをしっかりと締めてガタつきがないか確認を必ず行ってください。
- 本品は、人力での運搬作業のみを使用の対象としています。自転車・バイク・耕運機・トラクター等の車輛・動力による運搬作業はしないでください。
- 本品の最大積載荷重は 100kg です。必ず積載荷重以内でご使用ください。
- 本品の取扱上の不備によって腐食・変形・破損したものは、強度が低下しており危険ですのでご使用にならないでください。また、加工や改造はしないでください。
- 荷物を乗せる際、本製品に強い衝撃を与えないでください。フレームや荷台の変形破損につながります。
- 凹凸や傾斜している路面で使用すると荷崩れ・荷物の落下・車輪の破損等をまねく恐れがありますので十分注意して積載・運搬してください。また、荷崩れが予想される場合は、荷物をロープなどでしっかり固定してください。
- 移動作業中は通常「押し作業」を基本としていただき、「引き作業」をされる際は十分にご注意ください。
- 駐車する時は、完全に本体が停止するまで手を離さないでください。
- 移動作業中は特に周囲に気を配り、常に安全を確認してください。
- 錆や腐食を防止するため、屋外放置を避けて必ず屋内に保管してください。
- 本品は酸性やアルカリ性の物質が付着すると腐食しますので、拭き取ってよく乾燥させてください。
- 定期的に各部のゆるみ・ガタつき等を必ず点検してください。

■ パーツ一覧




・本体 × 1

・タイヤ × 2


(取付け部品はタイヤに付属しています)

■組立て方法


【 1 】 タイヤから(ナット)と(ワッシャー)を外します。



【 2 】 タイヤ左右のナットを1つだけ締め、本体に置く。



【 3 】 平ワッシャーとナットを締める。(左右)



【 4 】 車輪を取付けたら完成です。



■二輪タイプ



■一輪タイプ

■使用方法

荷台は2段階に伸縮可能

伸縮可能な荷台は
約300mm伸ばすことができます



荷台は2段階のみ伸縮可能です。
その都度、中央の金具でフレームを固定
してからご使用ください。

