

KIKAIYA

手動油圧式鉄筋カッター

(RC-12/RC-16/RC-20)

取扱説明書

この度はKIKAIYA「手動油圧式鉄筋カッター」をご購入頂きまして有難うございます。

安全にご使用頂く為に、必ずこの説明書を最後までお読み下さい。

この説明書は、『RC-12/RC-16/RC-20』（共通）となっております。



【開封時】

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損等がございましたらすぐに販売店にご連絡下さい。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認下さい。

(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります)

 安全のために、下記の点に注意してご使用下さい

【注意事項】 《使用・安全について》

1. 取扱説明書をよく読み理解してからご使用下さい。
2. 製品の改造等は絶対にしないで下さい。
3. 能力範囲内にてご使用下さい。 (過負荷は厳禁)
4. 使用中に異常が見つかった場合は直ちに使用を中止し点検を行って下さい。
5. 修理の際は販売店へご依頼下さい。
(修理等をご依頼の場合に発生する送料等はお客様負担となりますのでご了承下さい)

【使用方法】



- ① 切断したいカ所に本機の切断刃部分を合わせます
- ② レバーをゆっくりと押して切断します

※切断範囲能力以内でご使用ください

※能力によってお届け品と画像が異なる場合がございます



【仕様】

商 品 名	手動油圧式鉄筋カッター		
型 式	RC-12	RC-16	RC-20
切 断 範 囲	4 - 12mm	4 - 20mm	4 - 20mm
切 断 能 力	6t	10t	14t
オ イ ル	#22	#22	#22

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843

広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaya.com