

油圧式ホールパンチャー 取扱説明書

【品番】 SYD-25, SYD-35

この度は、KIKAIYA「油圧式ホールパンチャー」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。

SYD-25



SYD-35



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3
(MAIL) info@kikaiya.com

■調査及び修理をご依頼の前に

* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

* 製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください

■仕様及び付属品

商品名	直立型油圧式ホールパンチャー	横型油圧式ホールパンチャー
品番	SYD-25	SYD-35
本体重量／梱包重	3.5kg／4.2kg	4.6kg／5.9kg
切断能力	6t	6t
穴あけ能力	ステンレス鋼板 1mm 以内 鉄板 1.5mm 以内	ステンレス鋼板 1mm 以内 鉄板 2mm 以内
標準穴	φ 25mm	φ 32mm
穴あけ範囲	φ 6-32mm	φ 6-32mm
のどの深さ	70mm	70mm
付属品	本体・プラスチックケース 上型用六角レンチ・下型用六角レンチ Oリング黒(大)・Oリング黒(小) Oリング白(大)・Oリング白(小)	本体・プラスチックケース・六角レンチ Oリング黒(大)・Oリング黒(中)2個 Oリング黒(小)・Oリング緑(小) Oリング白(小)・リング青
サイズ		<p>※油圧スイッチは SYD-25 と SYD-35 とでは表記が異なります (ON、OFF が逆表記)</p>

■ 注意事項

1. 取扱説明書をよく読み理解してからご使用下さい。
2. 製品の改造等は絶対にしないで下さい。
3. ハンドルグリップは絶縁体ではありません。
4. ダイの刃部は鋭利になっていますので直接手指で触れないでください。
5. 作業中、刃部やハンドル等の可動部分に手指を挟まないように十分注意してください。
6. 穴あけ能力を超える切断をしないでください。
7. 工具本来の目的以外で使用しないでください。
10. 刃部、ハンドルなどの可動部に異物、切断物が付着している場合は取り除いてください。
11. ハンドルにパイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
12. 切断時、被切断物に対して刃は垂直に入るようにしてください。
13. 保護メガネ、保護手袋を着用してください。
14. 使用前に本製品を確認し、異常がある場合は使用しないでください。
特に刃部が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません。

※油圧スイッチは
SYD-25とSYD-35とでは
表記が異なります
(ON、OFFが逆表記)

■ 使用方法

- ① 切断する対象物の切断箇所を確認しながら、
対象物に対して刃が垂直になるように置きます。
- ② 油圧スイッチを時計回りの方向へ回します。
- ③ 固定ハンドルを持ちながら、
可動ハンドルを動かしてポンピングします。
(刃が降下します)
- ④ 対象物を切断したら油圧スイッチを
反時計回りの方向に回し油圧を解放します。
(刃が上昇します)



■ メンテナンス

長期間使用した後や、オイルが足りない場合は
固定ハンドルを反時計回りにしてネジを外し、
オイルバックの端にあるゴムプラグを取り外してオイルを追加します

