

商品名：掃除スーパー 手押し式 12L

品番：TSS-1

この度は、KIKAIYA「掃除スーパー 手押し式 12L」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

1. はじめに

この度は「掃除スーパー 手押し式 12L」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にはこの取扱説明書を必ずお読みください。

■調査及び修理をご依頼の前に

故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

⚠️火災・けがなどの事故を未然に防ぐため次に述べる安全上の注意事項をお守りください

- ・ご使用になる前に取扱注意書をよくお読みになり正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や物的損害に結び付く重大な内容を記載しています。
- ・読み終わった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- ・本機を譲渡される際は、必ず取扱説明書を付けてお渡しくください。

2. 製品安全上の注意事項

- ・輸送途中の衝撃等により、製品が破損したり、取付け部品が曲がったり外れたりする場合がありますので、ご使用前には必ず確認して正規の状態でご使用ください。
- ・使用中、異常音が出た場合は直ちに使用を中止して点検作業を実施し販売店へご相談ください。
- ・指定の付属品、アタッチメント以外は使用しないでください。(事故やけがの原因となります)
- ・作業中は本体を確実に保持してください。(本体を確実に保持しないと事故やケガの原因となります)
- ・修理技術者以外の方は、分解・修理をしないでください。(ケガの恐れがあります)
- ・使用中は足元を安定させ、確実に機体を保持してください。
- ・雨や湿度の高いところでは使用しないでください。(故障の原因となります)
- ・体調の悪い時は使用しないでください。(けがの原因となります)
- ・可燃性の液体(ガソリン・シンナー等)・化学物質などの爆発性粉塵・ガスなど火災や爆発の危険のある場所では使用しないでください。
- ・作業場所には、作業関係者以外は近づけないでください。(特にお子様は危険です)
- ・作業場所は十分な採光をとってください。暗い作業場所での使用は事故やケガの原因となります。
- ・作業時の服装は身軽なもので行ってください。可動部に巻き込まれるような長いものは身につけないで下さい。
- ・水分を含んだゴミや鋭利な物(ガラス・刃物・釘・針金等)を回収しないでください。
(故障や事故の原因となります)
- ・火のついたたばこの吸い殻や、灰・炭・花火を含んだ粉塵などの、高温のものは回収しないでください。
(火災・故障の原因となります)
- ・誤って落としたり、ぶつけた時は機体に亀裂・変形がないことをよく点検してください。
(破損・亀裂・変形があるとケガの原因となります)

- ・ダストコンテナは確実に取付けて下さい。(外れるとけがの原因となります)
- ・ワイヤー、ひも状のゴミは吸い込まないようにしてください。(ブラシの破損などの原因になります)
- ・ガソリン・燃料オイル・うすめ液やアセントなどの溶剤、アルミニウム、マグネシウムを含むゴミ等の火災・爆発の危険性があるものは回収しないでください。
- ・アスベスト等の有害物質を回収しないでください。(健康を損なう恐れがあります)
- ・傾斜のある場所では、本機から手を離さないでください。(事故やケガの原因になります)
- ・作業前に大きな木片・金属・ガラス・石などは取り除いてください。(故障の原因となる事があります)
- ・強い衝撃を与えないで下さい。(故障・破損の原因になります)
- ・本体を水洗いしないでください。(故障の原因となります)

■仕様

商品名	掃除スーパード 手押し式 12L
品番	TSS-1
操作方法	手押し式
コンテナ容量	12L
重量	8.5kg

※製品は改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

■セット内容



番号	名称	数量	番号	名称	数量
①	本体	1	⑤	ハンドル固定ボルト	2
②	ハンドル	1	⑥	丸ブラシ	2
③	ハンドル固定ノブ	2	⑦	丸ブラシ留めネジ	6
④	ハンドル固定ワッシャー	2	⑧	ハンドル受け	2

3. 製品の組立て


注意事項

- ・取扱説明書をよく読んで正しく取付けて下さい。
- ・作業は、自身や周囲の確認をしながら安全におこなってください。
- ・平坦で固い地面の上で組立て作業をおこなってください。

■丸ブラシの取付け方法


- ・「丸ブラシ/番号⑥」をプラスドライバーで、付属の「丸ブラシ留めネジ/番号⑦」を使って3ヵ所仮留めし、全てのネジが固定出来たらしっかり締め込みます。(左右2つの丸ブラシを取付けて下さい)

※プラスドライバーは付属されておられません。



■ハンドルの取付け方法

- ・ハンドルAにハンドルBをつないで、「ハンドル固定ボルト/番号⑤」を差し込み、「ハンドル固定ワッシャー/番号④」と「ハンドル固定ノブ/番号③」でしっかり締め付けます。ハンドルの高さは2段階に調節できます。



4. 使用方法

- ・大きなゴミは事前に取り除いてください。
- ・雨や水のかかる場所で塩生しないでください。
- ・平坦な場所でご使用ください。使用される土間環境（凹凸がある場所等）によってはご使用いただけません。
- ・作業時は防塵マスク/防塵メガネの着用など適したもので行ってください。
- ・本体の上に重量物を乗せないでください。
- ・水たまりや濡れた路面で使用しないでください。

● ハンドルをしっかり握り、ゆっくり前に進みます。

この時、ブラシを地面に押し付け過ぎないようにしてください。ブラシの摩耗が早くなります。清掃中、本体ハンドル側を持ち上げ、ゴミをダストコンテナの後ろ側に送る事でダストコンテナを有効に使用できます。

● 細かいゴミが中央に残る場合は、少しづつずらして再び掃く事でむらなく清掃する事ができます。



■ ゴミの捨て方

- ・ダストコンテナの取っ手を引き上げ、ダストコンテナを取り外し、ゴミを捨てます。取り付ける際は、そのままきちんとはめて込んでください。



5. 保守と点検

お手入れを行う際は、マスク・ゴーグル・手袋を着用してください。

平らで作業をしやすい場所で行ってください。

「本体」

・湿らせた布などで、本体をふいてください。

(注) ガソリン・シンナー・石油などは本体を痛めますので使用しないでください。

(注) 水などで、洗浄しないでください。

「ダストコンテナ」

ダストコンテナは常にきれいにしておいてください。ゴミなどをそのまま長時間放置したりしますと、悪臭やカビ・錆・などの原因となります。

「ローラーブラシ・丸ブラシ」

・ローラーブラシや丸ブラシは定期的に掃除してください。ブラシ部を軽く叩いて塵を落としてください。

・ローラーブラシにひも状の物が絡まっている場合には取り除いてください。

・丸ブラシは汚れがひどい場合は外して水洗いをし、よく乾燥させてください。

・丸ブラシが摩耗して掻き込みが悪くなった場合は新しいものと交換してください。(販売店にご相談下さい)

6. 保管方法

❗重要

高温にならない乾燥した平らな場所で、お子様の手の届かない所に保管してください。

また、落下の危険のない場所、火気のない所、雨水のかからない所に保管してください。

○ハンドル受けのフックを外し、ハンドルをゆっくり倒したんでください。

※ダストコンテナの中のゴミを捨ててから保管してください。

※立てて保管する場合は、

壁面にハンドルを向けてください。



7. トラブルシューティング

トラブル	原因	対策
ゴミがとれない	ブラシの損傷	ブラシを交換してください
	ダストコンテナにゴミが溜まっている	ダストコンテナのゴミを捨ててください
丸ブラシが回転しない	丸ブラシのベルトが切れていたり、摩耗している	ベルトを交換してください