

油圧プレス 50トン

UPA-50N

取扱説明書

この度は、KIKAIYA「油圧プレス 50トン」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
※本書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。
※本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。

■組み立て方法

1. 本体を箱から取り出し、安定する様に脚部を組み立ててください。(右写真参照)
※本体が倒れないようにフォークリフトなどで吊上げながら脚部を組み立ててください。
※組立時にはよく注意して作業してください。
2. 右側のポンプをボルトで本体に固定してください。
3. 左側の手巻きウインチを本体に固定してください。(ウインチでプレス台を上下させる事が出来ます。)

- ※ オイルを補充する時は①オイル注入口に作動油(VG22~32)を補充してください。
- ※ ホースやゲージの接続部はオイル漏れの原因となりますので、確実に締まっている事を確認してください。

【圧カゲージについて】

- ・圧カオイルが入った状態でお届け致します
- ・圧カゲージ内にオイルが入っている状態が正常です





ご使用前にエア抜き作業を行ってください！

※初期的にポンプがエア噛みをしてオイルを送らない事があります。

■エア抜き方法

1. リリースバルブ②を緩めた状態でエアポンプを数秒動かします。
2. 通常どおりリリースバルブ②を閉めてポンプを動かします。
上記を2～3回繰り返すとエアが抜け、シリンダーが動きます。

■使用方法

1. ポンプ横の②リリースバルブをしっかりと手で締めてください。
2. オイルタンク上面のオイル注入口の①ねじを少し(約2回転)緩めて、通気してください。
3. ハンドルを上下させ手動で動かす、またはエアに接続してエアバルブを握り、エアポンプを動かします。
4. シリンダーにオイルを送り、シリンダーが動きます。
5. 少しずつプレスヘッドが動き、物体にあたりプレスします。
6. ポンプを止めリリースバルブ緩めるとシリンダーがゆっくりと縮みます。

※能力以上の負荷を絶対にかけないでください。

※シリンダーに限界線はないので、出し過ぎにご注意ください。

※作業をするときはゴーグルや安全服・安全靴を着て安全に注意して慎重に作業をしてください。

■ご注意

- ・エアポンプ駆動時間約1時間毎にエア接続口より作動油を2cc程注入してください。
- ・エアポンプ内部にオイルが入り、動きが良くなります。

■使用後について

- ・使用後はシリンダーを縮めた状態に戻し、②リリースバルブと①ねじを閉めて保管ください。

※オイル漏れの原因になりますので、ご注意ください。

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843

広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MIAL) info@kikaiya.com