KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

油圧プレス 50 トン

UPA-50NS

取扱説明書

この度は、KIKAIYA「油圧プレス 50 トン　手動式」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
※本書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。
※本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。
※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。



■組み立て方法

1. 本体を箱から取り出し、安定する様に脚部を組み立ててください。（右写真参照）
   ※本体が倒れないようにフォークリフトなどで吊上げながら脚部を組み立ててください。
   ※組立時にはよく注意して作業してください。

2. 右側のポンプを、M10 ボルト+ナット+ワッシャーで固定してください。

3. 左側の手巻きウインチを一旦外し、本体に写真の位置（3番目）で
   M12 ボルト+ナット+ワッシャーを使いブラケットを固定、
   ウインチを M10 ボルト+ナット+ワッシャーで固定してください。（外したボルト類含む）
   ※他の位置だとワイヤーが本体に擦れる可能性があります。

※　オイルを補充する時はオイル注入口に作動油（VG22～32）を補充してください。
※　ホースやメーターの接続部はオイル漏れの原因となりますので、
   確実に締まっている事を確認してください。



【圧力メーターについて】
・圧力オイルが入った状態でお届け致します
・圧力メーター内にオイルが入っている状態が正常です

ご使用前にエアー抜き作業を行ってください！

※初期的にポンプがエアー噛みをしてオイルを送らない事があります。

■エアー抜き方法

1. オイルタンク裏面の注入口の蓋①を取り通気します。
2. リリースバルブ②を緩めた状態でポンプを十回程度動かします。
3. 通常どおりリリースバルブ②を閉めてポンプを動かします。
4. 2 と 3 を 2～3 回繰り返すとエアーが抜け、シリンダーが動きます。
5. 注入口の蓋①を元に戻します。





■使用方法

1. ポンプ横のリリースバルブをしっかりと手で締めてください。
2. ハンドルを倍速ポンプに差し込み、上下させポンプを動かします。
3. シリンダーにオイルを送り、シリンダーが動きます。
4. 少しずつプレスヘッドが動き、物体にあたりプレスします。
5. ハンドルを加圧ポンプに差しなおし、上下させプレスします。
6. ポンプを止めリリースバルブ緩めるとシリンダーがゆっくりと縮みます。

※能力以上の負荷を絶対にかけないでください。
※シリンダーに限界線はないので、出し過ぎにご注意ください。
※作業をするときはゴーグルや安全服・安全靴を着て慎重に作業をしてください。

■使用後について

・ポンプなどのすべての可動部品に、
　定期的に軽く油をさしてください
・使用後はシリンダーを縮めた状態に戻し、
　リリースバルブを閉めて保管ください。
※オイル漏れの原因になりますので、ご注意ください。

コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112
広島県福山市神村町字仁五下 4757-1
(MIAL) info@kikaiya.com